


	Alarmschleife	Bezeichnung	Gruppe	Prio	Typ	Piep	Wdh.	Pause	LGM	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

Bezeichnung:	Die eingetragene Bezeichnung wird angezeigt, wenn ein Ruf alarmiert oder abgefragt wird. Es stehen folgende Zeichen zur Auswahl:	
Gruppe:	Zuordnen der Rufhinweispeile A, B, C, D (von oben im Display). Diese blinken, wenn eine Adresse alarmiert und bleibt nachher so lange sichtbar, bis der Ruf quittiert wird.	
Prio	Nein: Diese Adresse alarmiert je nach Einstellung am Pager (laut; leise; stumm). Ja: Diese Adresse alarmiert immer laut.	
Typ:	Ton = Nur Alarmmuster, keine Sprachdurchsage Ton & Sprache = Alarmmuster, dann Sprachdurchsage Sprache = Kein Weckton, sofort Sprachdurchsage	
Piep	Auswahl des Alarmmusters	
Wdh.	Das Alarmmuster dieser Adresse wird wiederholt. Geben Sie hier die Anzahl Wiederholungen des Musters ein. Ein Durchlauf dauert 1 oder ½ Sekunde (Optionen -> Ruftondauer)	

Pause	Nein: Ohne Pause - Ja: Mit Pausen
LGM	Ladegeräte-Maske (LGM): Aus: Im Ladegerät alarmiert diese Adresse nicht. Ein: Diese Adresse alarmiert im Ladegerät wie eingestellt. Laut: Leise Adresse alarmiert im Ladegerät immer laut.
E	Der Benutzer kann zwischen vorprogrammierten Profilen auswählen. Neben dieser Auswahl lässt sich das Extra-Profil jederzeit zu- oder wegschalten. Benutzen Sie diese Spalten, um z.B. einen Bereitschaftsdienst zu unregelmässigen Zeiten zu organisieren.

