

Programmieranleitung / Datenblatt für
Swissphone Quattro XLi



Geräteoptionen:

Kanal / Frequenz:

Tragen Sie hier Ihre Frequenz in MHz oder den Funkkanal der Alarmierung ein. I.d.R wird im Oberband alarmiert.

Bezeichnung:

Für den Funkkanal bzw. die Frequenz kann eine Bezeichnung hinterlegt werden. Folgende Buchstaben und Zahlen sind möglich:

A b C c d E F G H h I J
L n O o P q r S t U v Y Z
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _

Vibrator aktiv? (ankreuzen)
Vibrator im Ladegerät aktiv?

Ruftondauer (1 Tonfolge) – 1 Sek. Oder: (ankreuzen)
Ruftondauer (1 Tonfolge) – 0,5 Sek.

Relaissteuerung
Alarmgesteuert: Relais ist bei Alarm für 5 Sek. Aktiv – oder: (ankreuzen)
NF gesteuert: Relais ist aktiv wenn Lautsprecher aktiv

Tastentöne? (Ja / Nein)
Einschalton? (Ja / Nein)
Ausschalton? (Ja / Nein)

Ausschaltbar? (Ja / Nein)
Alarm-Timer? (Ja / Nein)
Nein: Die Anzeige seit wann die Meldung empfangen wurde wird nicht am Display dargestellt
Ja: Die Anzeige seit wann die Meldung empfangen wurde wird am Display dargestellt

Drücken zum Hören? (an / aus)
In der Betriebsart "Stumm" kann dir Durchsage gehört werden wenn nach dem Alarm die rechte Taste gedrückt wird.

Meldungsübersicht? (an / aus)
Eine Graphische Übersicht der Eingegangenen Meldungen wird angezeigt dabei entspricht ein Strich in der Spalte ganz links einer Meldung in der Gruppe A. 3 Striche bedeuten 3 oder mehr Meldungen in einer Gruppe.

Ruferinnerung 0 -255 mal
 1 – 255 Min

Rufunterdrückung 0,1,2,3,4,5,10,
15,20,30,40,50
 60,80,100,120

Ladegerät-Maske (Ein / Aus)

Menüeinstellung

Symbol	Bezeichnung	Reihenfolge 1 – 8 0=deaktiv
	Laute Alarmierung	
	Diskrete Alarmierung	
	Stiller Alarm	
	Monitor / Mithören	
	Lautstärke	
	Uhr stellen	
	Profile	
	Sekundär-Menü	

Sekundärmenü:

Eine künstliche Unterteilung. Normalerweise hat der Benutzer nur Zugriff zu den Bedienelementen der darüber aufgelisteten Funktionen. Die darunter liegenden Funktionen werden durch drücken der linken Taste für ca. 1.5 Sekunden erreicht, vereinfacht die Handhabung bei umfangreicher Programmierung.

Ruftonauswahl

Auswahl Alarmmuster

Ton A	Hz
Ton B	Hz
Ton C	Hz

Unser Vorschlag: A=1000 Hz – B=1600 Hz – C=1800 Hz

Schleife-Nr.	Rufton (A , B, C oder -)	LED (0=aus – 1=ein)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Bitte nur 8 Zeichen eingeben.

Unsere Vorschläge: AAAABBBB, AABBAABB, ABCABC--, CAB—CAB, AC-BB-AA

Profile

Folgende Buchstaben können im Display als Profilbezeichnung angezeigt werden:

A B C d e F G H h I J
L n O o P q r S t U u Y Z
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .

1		11		21		31		41	
2		12		22		32		42	
3		13		23		33		43	
4		14		24		34		44	
5		15		25		35		45	
6		16		26		36		46	
7		17		27		37		47	
8		18		28		38		48	
9		19		29		39		49	
10		20		30		40		50	

Bitte nutzen Sie zum Eintragen der Alarmschleifen das Zusatzdokument



Heckmann
FunkmelderService